

Riego Enterrado

PASOS PARA INSTALAR UN SISTEMA DE RIEGO ENTERRADO

A. PREPARACIÓN DEL TERRENO:

TERRENO:
Marque el esquema en el terreno y haga una zanja de 25-30 cm. de profundidad.

B. DISTRIBUCIÓN DE LAS TUBERÍAS:

B. DISTRIBUCION DE LAS TUBERIAS:
Distribuya la tubería por las zanjas con los accesorios de polietileno (codos, te, etc.).

C. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISORES:

C. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISORES.
Coloque los difusores y/o turbinas en los puntos de riego. Use las bobinas recortables para ponerlos a nivel del terreno, y regúlelos una vez completada toda la instalación del sistema.

D. ARQUETA Y ELECTROVÁLVULAS:

D. ARQUETA Y ELECTROVÁLVULA
La arqueta contendrá los colectores y las electroválvulas. Al mismo tiempo que los protege, nos facilita su acceso rápido en caso de avería.

E. CONEXIONES ELÉCTRICAS:

E. CONEXIONES ELÉCTRICAS:
Conecte las electroválvulas al programador con el cable de 4 hilos.

F. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO:

F. PROGRAMACION DEL
Conecte y regule el programador.

