

Riego Enterrado

PASOS PARA INSTALAR UN SISTEMA DE RIEGO ENTERRADO

A. PREPARACIÓN DEL TERRENO:

Marque el esquema en el terreno y haga una zanja de 25-30 cm. de profundidad.

B. DISTRIBUCIÓN DE LAS TUBERÍAS:

Distribuya la tubería por las zanjas con los accesorios de polietileno (codos, te, etc.).

C. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISORES:

Coloque los difusores y/o turbinas en los puntos de riego. Use las bobinas recortables para ponerlos a nivel del terreno, y regúlelos una vez completada toda la instalación del sistema.

D. ARQUETA Y ELECTROVÁLVULAS:

La arqueta contendrá los colectores y las electroválvulas. Al mismo tiempo que los protege, nos facilita su acceso rápido en caso de avería.

E. CONEXIONES ELÉCTRICAS:

Conecte las electroválvulas al programador con el cable de 4 hilos.

F. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO:

Conecte y regule el programador.

