Assembly instruction of FR-SW001T

			
A 2	B 2	C 1	D 1
			
E 2	E1 4	F 1	G 1
			
H 2	I 2	J 1	J1 1
			6*30
K 2	L 2	M 1	O 1
 6×45	 6×50	 6*68	 6×90	8×37
P 2	Q 4	R 4	T 4	U 4
 8×78		W V M6 Z	W1 V1 M8 Z1		
X 4	Y 2	15	8	1	1


1
D
C
Z
V
W
P
2
W
V
Z
T
B
B
A
3
V
Z
R
W
E
4
O
W
V
Z
F
G


5
F
G
Z
V
R
W
6
I
J
J1
Z1
V1
W1
U
Z1
V1
W1
X
7
E1
Z1
V1
W1
X
U
Z1
V1
W1
8
H

9



10



11



12